



Примечания:
1. Кабель ШВВП 2x15 получается путем скручивания жил кабеля ШВВП 2x0,75 между собой;
2. Конфигурирование ИТ Скат 1200 исп. 12/20 производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
3. Подсоединение АКБ к ИТ выполнить в соответствии с инструкцией по эксплуатации на Скат 1200 исп. 12/20